



NIEJĄCE KRATY ZDEMONTOWAĆ  
NYM ZAMONTOWANIEM NALEŻY:  
Ć RDZĘ I POWŁOKI MALARSKIE  
ZPIECZYĆ FARBĄ PODKLADOWĄ  
FARBĄ WIERZCHNIEGO KRYCIA

# LEGENDA

- ETAP I
- ETAP II
- ZAKRES PRAC WEWNĄTRZ BUDYNKU

PROJ. DOCIEPLENIE ISTN. ŚC.  
STYROPIANU EPS 80-036  
TECHNOLOGII BEZSPÓINOWEJ  
DOCIEPLENIA /METODA LEK

ISTN. PION KAN. SAN.  
DO DEMONTAŻU  
ISTN. SCHODY WEJŚCIOWE  
DO WYBURZENIA, ISTN.  
BALUSTRA DA DO DEMONTAŻU

ISTN. SCHODY DO PIWN  
DO WYBURZE  
PROJ. UZUPEŁNIE  
FRAGMENTU STROPU - STI  
GĘSTOŻEBROWY D:

RZUT PARTERU

POW. NETTO PARTERU (W TYM UŻY